







Fokker E.III (641/16)
Ottoman Armed Forces
1916-1917


Fokker E-III












skala 1:33


INSTRUKCJA

1. Kolejność sklejania zgodna z numeracją części
2. W - wyciąć przed sklejeniem
3. WS - wyciąć po sklejeniu
4. ☉ - zwinąć w ciasny "rulon"











27b




22c



22Lb*





22Ra*



22Rb*


22c



28


26f

29





27



27*




27a



27*




27a*




27b



26a



26b



26c



26b



26c

26d

26e

26f

26g




26c

26d

26e

26f

26g



26d

26e

26f

26g